

Demontageanleitung Eine kurze Beschreibung

Spannen Sie den Trommelmotor in einen geeigneten Schraubstock. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf den Deckel **gegenüber** des elektrischen Anschlusses.

- [1] Die Silikonschnur ist aus den Montagebohrungen zu entfernen. In einer der Bohrungen ist eine M3-Schraube (Verdrehsicherung). Diese ist zu lösen. Mit einem geeigneten Werkzeug ist der Lagerdeckel [2] aus dem Deckel zu drehen (normales Feingewinde).
- [3] Der Seegerring ist zu entfernen.

Mit einem Kunststoffhammer auf die Vorderwelle [4] schlagen. Die gesamte Motoreinheit wird aus dem Rohr getrieben. Der Deckel [5] bleibt zunächst im Rohr und wird bei Bedarf von innen aus dem Rohr gedrückt.